

Hydro Satellite

サテライト

コンパクト希釈システム



ロックボタンを固定しますと希釈レバーを離しても希釈液が出続けます。



レバーを握ると自動的に希釈液がでできます。



フック
大量に使用する
場合、バケツの縁
にひっかけてケミ
カルを出すことが
できます。

ボトル固定バンド
希釈機とボトルがずれないよう
にしっかりとバンドで固定します。



ケミカル注ぎホース
希釈された液が出てき
ます。



希釈チップ
チップの種類により希釈
倍率を変えることができま

《使用手順》



蛇口にホースをつなぎ蛇口を開きます。



レバーを握りバケツに注ぎます。

or



レバーを握りボトルに注ぎます。

チップの色と希釈倍率

チップなし	1:10	ホワイト	1:24	ブラウン	1:74
グレー	1:10.5	ブルー	1:32	イエロー	1:100
ブラック	1:11	タン	1:34	アクア	1:128
ベージュ	1:12	グリーン	1:53	パープル	1:200
レッド	1:16	オレンジ	1:64	ピンク	1:400



東栄部品株式会社

本社 千113-0021 東京都文京区本駒込6丁目3番6号
TEL (03) 3946-8111 FAX (03) 3946-8116
営業所 大阪・名古屋・札幌・福岡

URL: <http://www.teccs-jp.com>

有限会社 ユニバース商事
TEL:095-848-4138